



# CAD-Richtlinie S&A-H Legende Spartenplan Elektro

Version 4.0 Dez. 2016

## LEGENDE ELEKTRO

AP - Installation		Ausschalter Schema 0		Ausschalter Schema 0 3-polig		Steckdose Typ 12		Gruppe 00 Licht
		Stufenschalter Schema 1		Schliessschalter		Steckdose Typ 12 3-fach		Gruppe 00 Kraft+Waerme
		Wechselschalter Schema 3		Dimmerschalter		Steckdose Typ 12 3-fach, 1-fach geschaltet		Verteilertableau
		Kreuzungsschalter Schema 6		Drucktaster		Steckdose Typ 13		Aussparungen
		Umschalter Schema 2		Leuchtdrucktaster		Steckdose Typ 13 3-fach		Schlauf-/Durchgangsdose
		Wechselschalter Schema 3+3		Res. Schalter-/Steckdosenstelle		Steckdose Typ 13 3-fach, 1-fach geschaltet		Abzweigdose; inkl. Klemmen
			Passivinfrarotsensor (Bewegungsmelder)		Steckdose Typ 15		Kombidose; inkl. Klemmen	
			Lichtsensord (Daemmerungsfuehler)		Steckdose Typ CEE16		Anschlusspunkt	

UP - Installation		Ausschalter Schema 0		Ausschalter Schema 0 3-polig		Steckdose Typ 12		Leuchten-Anschlusspunkt
		Stufenschalter Schema 1		Schliessschalter		Steckdose Typ 12 3-fach		Deckenleuchte
		Wechselschalter Schema 3		Dimmerschalter		Steckdose Typ 12 3-fach, 1-fach geschaltet		Wandleuchte
		Kreuzungsschalter Schema 6		Drucktaster		Steckdose Typ 13		Einbau- Leuchte
		Umschalter Schema 2		Leuchtdrucktaster		Steckdose Typ 13 3-fach		Reserve-Leuchtenstandort
		Wechselschalter Schema 3+3		Res. Schalter-/Steckdosenstelle		Steckdose Typ 13 3-fach, 1-fach geschaltet		FL-Armatur 2x36W
			Passivinfrarotsensor (Bewegungsmelder)		Steckdose Typ 15		FL-Armatur 1x36W	
			Lichtsensord (Daemmerungsfuehler)		Steckdose Typ CEE16		Einbau FL-Armatur	

	von + nach unten		Steigzone		Leitungsfuehrung in Decke		Leitungsfuehrung in Wand
	von + nach oben				Leitungsfuehrung in Boden		Leitungsfuehrung flexibel

	T+T -Schlauf-/Durchgangsdose		UKV -Schlauf-/Durchgangsdose		Glocke		Aussenfuehler
	Zwischen-/ Hauptverteiler		Zwischen-/ Hauptverteiler		Gegensprechanlage		Raumthermostat
	UP Steckdose Telefonie 6P		UP Steckdose EDV		Sonnerietaster		Ventilator
	AP Steckdose Telefonie 6P		AP Steckdose EDV		Uhr		Motor
	Telefonnummer		TV- Schlauf-/Durchgangsdose		Lautsprecher		WC Abluftventilator
			Zwischen-/ Hauptverteiler		Hupe / Horn		Anschlusspunkt Erdung
			UP Steckdose Antenne		Schlauf-/Durchgangsdose		Potentialausgleich
			AP Steckdose Antenne				

